



hp
série mp3130
projektor digital

notas de versão

Este arquivo contém as informações mais recentes sobre os seguintes assuntos:

Montar o projetor no teto	1
Restaurar todas as configurações do projetor	1

Para obter as notas de lançamento mais recentes, visite o site de suporte na web em
www.hp.com/support

Montar o projetor no teto

Se escolher montar o projetor no teto, você precisa usar a montagem de teto HP ou uma montagem personalizada que prenda todo o corpo do projetor. Não use apenas o orifício de montagem em tripé para suspender o projetor de cabeça para baixo: o projetor pode não ficar suficientemente preso ou firme se seu corpo for preso por apenas um parafuso.

Restaurar todas as configurações do projetor

Se as configurações do projetor se tornarem totalmente erradas e não puder corrigi-las, você pode restaurar todas elas para as configurações padrão de fábrica. Para fazer isso, mantenha pressionados os seguintes botões do projetor por 5 segundos (os botões listados no Guia do Usuário podem estar errados):

seta para baixo + seta para cima + seta para a direita